



BACHE
SUR MESURE

BÂCHE POUR TERRASSE DE MOBIL-HOME
DOCUMENTATION TECHNIQUE



www.bachesurmesure.com

1. Présentation
2. Joue Gauche
3. Joue Droite
4. Bâche de façade
5. Bâche de toit



1. Présentation




BACHE
SUR MESURE

IMAGE

Présentation du configurateur en quelques lignes...

LIEN VERS LE CONFIGURATEUR :

 <https://www.bachesurmesure.com/bache-pour-terrasse-mobil-home/index.html>

LIEN POUR FAIRE UNE DEMANDE DE DEVIS :

 <https://www.bachesurmesure.com/devis-bache-pour-terrasse-mobil-home/index.html>

ETAPE 1 – Les dimensions

Grande hauteur (A) : Elle peut mesurer de 180 et 250 centimètres. Elle doit être supérieure ou égale à la mesure de la Petite Hauteur (B).

Petite hauteur (B) : Elle peut mesurer de 180 à 250 centimètres. Elle doit être inférieure ou égale à la mesure de la Grande Hauteur (A).

Longueur (C) : Elle peut mesurer de 300 à 600 centimètres.

Hauteur de la rampe (R) : Elle peut mesurer de 10 à 150 centimètres. Elle est facultative.

Ajout d'une porte : Vous devez sélectionner l'emplacement de la porte (à gauche, à droite ou au centre) avant de renseigner ses dimensions ainsi que sa position.

Ajout d'un fenêtré : Vous devez sélectionner l'emplacement de la fenêtré (à gauche, à droite ou au centre) avant de renseigner ses dimensions ainsi que sa position.

ETAPE 2 – La Toile

Veillez vous rendre à la page (X).

ETAPE 3 – Les finitions

Ouverture de la bâche : Cette option consiste à ajouter une fermeture éclair à droite et à gauche de la bâche pour permettre son ouverture totale.

Décrochage de la gouttière : Pour obtenir une belle finition, nous ajoutons un morceau de toile. Renseigner les dimensions (largeur X hauteur).

Ajouter une fenêtré sur la porte : La fenêtré aura une taille standard en fonction des dimensions de la porte renseignées à l'étape 1.

Ajouter un volet sur une fenêtré : L'ajout d'un volet consiste à un bout de toile qui peut être repliée sur elle-même. Deux fixations hautes permettent le maintien du volet ouvert.

LIEN DIRECT VERS LE CONFIGURATEUR :

 <https://www.bachesurmesure.com/bache-cote-gauche-pour-terrasse-mobil-home/index.html>

3. Joue Droite



ETAPE 1 – Les dimensions

Grande hauteur (A) : Elle peut mesurer de 180 et 250 centimètres. Elle doit être supérieure ou égale à la mesure de la Petite Hauteur (B).

Petite hauteur (B) : Elle peut mesurer de 180 à 250 centimètres. Elle doit être inférieure ou égale à la mesure de la Grande Hauteur (A).

Longueur (C) : Elle peut mesurer de 300 à 600 centimètres.

Hauteur de la rampe (R) : Elle peut mesurer de 10 à 150 centimètres. Elle est facultative.

Ajout d'une porte : Vous devez sélectionner l'emplacement de la porte (à gauche, à droite ou au centre) avant de renseigner ses dimensions ainsi que sa position.

Ajout d'un fenêtré : Vous devez sélectionner l'emplacement de la fenêtré (à gauche, à droite ou au centre) avant de renseigner ses dimensions ainsi que sa position.

ETAPE 2 – La Toile

Veillez vous rendre à la page (X).

ETAPE 3 – Les finitions

Ouverture de la bâche : Cette option consiste à ajouter une fermeture éclair à droite et à gauche de la bâche pour permettre son ouverture totale.

Décrochage de la gouttière : Pour obtenir une belle finition, nous ajoutons un morceau de toile. Renseigner les dimensions (largeur X hauteur).

Ajouter une fenêtré sur la porte : La fenêtré aura une taille standard en fonction des dimensions de la porte renseignées à l'étape 1.

Ajouter un volet sur une fenêtré : L'ajout d'un volet consiste à un bout de toile qui peut être repliée sur elle-même. Deux fixations hautes permettent le maintien du volet ouvert.

LIEN DIRECT VERS LE CONFIGURATEUR :

 <https://www.bachesurmesure.com/bache-cote-droit-pour-terrasse-mobil-home/index.html>

4. Bâche de façade



BACHE
SUR MESURE

ETAPE 1 – Les dimensions

Hauteur (A) : Elle peut mesurer de 180 et 250 centimètres.

Longueur (B) : Elle peut mesurer de 300 à 600 centimètres.

Hauteur de la rampe (R) : Elle peut mesurer de 10 à 150 centimètres. Elle est facultative.

Ajout d'une porte : Vous devez sélectionner l'emplacement de la porte (à gauche, à droite ou au centre) avant de renseigner ses dimensions ainsi que sa position.

Ajout d'un fenètre : Vous devez sélectionner l'emplacement de la fenètre (à gauche, à droite ou au centre) avant de renseigner ses dimensions ainsi que sa position.

ETAPE 2 – La Toile

Veillez vous rendre à la page (X).

ETAPE 3 – Les finitions

Ouverture de la bâche : Cette option consiste à ajouter une fermeture éclair à droite et à gauche de la bâche pour permettre son ouverture totale.

Ajouter une fenètre sur la porte : La fenètre aura une taille standard en fonction des dimensions de la porte renseignées à l'étape 1.

Ajouter un volet sur une fenètre : L'ajout d'un volet consiste à un bout de toile qui peut être repliée sur elle-même. Deux fixations hautes permettent le maintien du volet ouvert.

ETAPE 4 – Fixations

Tourniquets : Pose d'œillets ovales tous les 50 centimètres. [#référence]

Rail/Jonc : Création d'un jonc d'un diamètre de X centimètres.

Rail/Roulettes : Pose de roulettes pour permettre la coulissement de la toile d'un rail. Attention, le rail n'est pas fournis. [#référence]

Œillets + sandows : Pose d'œillets ronds tous les 50 centimètres. [#référence]

Fourreau Ø10 : Création d'un fourreau d'un diamètre de 10 centimètres.

LIEN DIRECT VERS LE CONFIGURATEUR :

 <https://www.bachesurmesure.com/bache-cote-facade-pour-terrasse-mobil-home/index.html>

5. Bâche de toit



BACHE
SUR MESURE

ETAPE 1 – Les dimensions

Avancée(A) : Elle peut mesurer de 300 et 600 centimètres.

Longueur (B) : Elle peut mesurer de 300 à 600 centimètres.

ETAPE 2 – La Toile

Veillez vous rendre à la page (X).

ETAPE 3 – Les chevrons

La hauteur d'un chevron peut mesurer de 63 à 300mm et sa largeur de 38 à 100mm.

Chevron Gauche (CG) : Vous devez renseigner la hauteur et la largeur du chevron gauche.

Chevron Droit (CD) : Vous devez renseigner la hauteur et la largeur du chevron droit.

Chevron(s) intermédiaire(s) (CI) : Si votre structure est pourvue d'un ou plusieurs chevrons intermédiaires. Vous devez renseigner l'espace entre chacun d'entre eux. La valeur totale des espaces doit être égale à la Longueur (B) renseignée à l'étape 1.

ETAPE 4 – Les finitions / Lambrequins

Toile fermée : Les angles avants peuvent être ouverts (non soudés) et donc flottent au vent. Il est possible de les fermer (souder) ce qui permet une meilleure tenue du lambrequin. *(réécrire)*.

Renforts avants : Le renfort est une pièce de la toile soudée rapportée. Elle permet une rigidité et ralentit l'usure de la toile *(réécrire)*.

Retombée arrière : ...

Lambrequins : Vous devez indiquer la forme et la hauteur des lambrequins pour chacun des cotés (droite, gauche et façade).

LIEN DIRECT VERS LE CONFIGURATEUR :

 <https://www.bachesurmesure.com/bache-cote-toit-pour-terrasse-mobil-home/index.html>